



Modalità d'uso:

PRIMA DELL'UTILIZZO

1) Munirsi della dotazione necessaria:

- sacchetto "rotondo" nuovo;
- coperchio del sacchetto;
- bustina contenente polverina bianca ad effetto disinfettante-gelificante.

2) Aprire correttamente il water a secco pieghevole ed accertarsi che sia sistemato stabilmente con il piedistallo.

3) Sollevare il coperchio del water e riporre il sacchetto all'interno del foro del sedile, in modo tale che la bordura del sacchetto si incastoni nella scanalatura del foro.

4) Applicare il coperchio del sacchetto nell'apposito alloggiamento del coperchio del water e fissarlo (ove presente) sul piolino centrale con semplice pressione del dito.

5) Aprire la bustina e cospargerne il contenuto all'interno del sacchetto - essa gelificherà e disinfetterà i liquami.

6) E' fondamentale non inserire altri oggetti o sostanze - sono ammessi carta igienica e simili.

DURANTE L'UTILIZZO

7) E' opportuno che le sostanze fecali e le urine siano correttamente diretti all'interno del sacchetto. Diversamente, la funzionalità e la salubrità del sanitario potrebbero essere gravemente compromesse.

8) E' possibile gettare la carta igienica usata o eventuali salviettine igieniche all'interno del sacchetto.

DOPO L'UTILIZZO

9) Sovrapporre il coperchio del sacchetto sul sacchetto, in modo che la bordura (concava verso il basso) sia in coincidenza con la bordura (convessa verso l'alto) del sacchetto. Applicare una decisa pressione con le mani sulla parte superiore del coperchio del sacchetto, avendo cura di udire il "crack" sonoro, tipico della chiusura del sacchetto con il suo coperchio - tale operazione può essere fatta anche tramite la chiusura del coperchio sul quale verrà applicata la pressione delle mani.

10) Effettuata la chiusura del coperchio-sacchetto - con o senza chiusura tramite il coperchio del water - estrarre il sacchetto, deponendolo nel cestino porta sacchetti esausti o di RSU.

11) Qualora si noti una chiusura non uniforme, ripetere l'operazione di chiusura (come punto 9).



è un'iniziativa salva l'acqua

Water a secco linea "Pieghevole" dotati di sistema manuale di chiusura del sacchetto

