



Water a secco linea "Pieghevole" dotati di sistema manuale di chiusura del sacchetto



Art. 3080 - water a secco "nuovo Pieghevole"

è realizzato interamente in PVC, di colore bianco.

E' dotato di:

- 1) coperchio-sedile ribaltabile ed anatomico, che rende il water multifunzionale (utilizzabile anche come comodo sedile, quando il sedile è in posizione chiusa) specie se inserito in ambienti molto ristretti;
- 2) perfettamente richiudibile e trasportabile a mano;
- 3) chiusura del coperchio manuale;
- 4) la base superiore è dotata di foro e scanalatura per l'alloggiamento del sacchetto;
- 5) sistema manuale di chiusura del sacchetto, per mezzo della semplice pressione delle mani sul coperchio del sacchetto, idoneamente alloggiato sopra la bordura superiore del sacchetto.
- 6) cavalletto in metallo a struttura tubolare.

DIM. INGOMBRO ESTERNO (in posizione aperta)

Altezza: (compreso coperchio in posizione sollevata)
84 cm

Altezza bordo superiore del sedile: 49,5 cm

Altezza bordo inferiore del sedile: 48 cm

Larghezza: 47 cm

Profondità (parte sedile): 39,5 cm

Profondità (alla base): 34,5

DIM. INGOMBRO ESTERNO (in posizione chiusa)

Larghezza: 62 cm

Profondità: 39,5 cm

Spessore (altezza): 9 cm

LEGERISSIMO: Pesa solo 2,3 kg

Art. 30ST confezione sacchetti rotondi per linea "Pieghevole"

La confezione contiene 100 sacchetti in polietilene, le cui caratteristiche sono di seguito riportate.

E' realizzato interamente in polietilene altamente riciclabile.

E' dotato di:

1) coperchio in polietilene (di colore nero), di forma circolare, con bordure rigide e scanalatura rivolta verso il basso per consentire l'incastro con le bordure del sacchetto.

All'interno delle bordure è posta una guarnizione che assicura una chiusura a tenuta stagna con il sacchetto;

2) sacchetto in polietilene (di colore nero), dalla sezione orizzontale circolare, dotato nella parte superiore di bordure rigide che vanno ad incastrarsi in quelle del coperchio;

3) bustina contenente poliacrilato di sodio in polvere, di colore bianco, inodore, a bassissima tossicità e soprattutto non irritante. La bustina deve essere aperta prima di ogni utilizzo e il contenuto versato all'interno del sacchetto. La polverina ha la funzione di gelificare le sostanze fecali liquide.

Il sacchetto ha una capacità di 7 lt.

